

LÍNEA MODULAR 700 COMERCIAL  
**COCINA 6 HORNALLAS**

**CÓD  
717**




- ▶ Especificaciones
- ▶ Manual de uso
- ▶ Plano técnico

# Especificaciones del equipo

www.solreal.com

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Gabinete 100% acero inoxidable esmerilado.
- Aislación térmica con lana mineral.
- Interior horno enlozado con piso de tejas refractarias.
- Incluye dos rejillas extraíbles de 104,5 x 60 cm.
- Horno con válvula de seguridad.
- Rejas de fundición vitrificadas.
- Bandejas antiderrame desmontables.
- Puerta de acero inoxidable esmerilado en exterior e interior enlozado, con manija cromada, bisagras embutidas y pirómetro analógico.
- **Kilocalorías/h: 62.000 (G. Natural) / 61.500 (G. Licuado)**



# Manual de uso



## 01. ANTES DE USAR

Retire el embalaje completo, la documentación impresa y cualquier otro elemento combustible que pueda estar dentro del horno.

Retire con cuidado el film autoadhesivo protector que recubre las superficies de acero inoxidable.

Artefacto para uso interno, en ambientes con ventilación natural permanente.

Artefacto diseñado sólo para la cocción de alimentos.

No conecte el artefacto por su cuenta. Consulte la sección Instalación.

No deje el artefacto encendido sin el control y supervisión de un adulto responsable.

## 02. INSTALACIÓN

Es responsabilidad absoluta del usuario la contratación de un gasista instalador matriculado para que realice la instalación del artefacto de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes; y que posteriormente regule su gasificación en el lugar de trabajo.

### ¡IMPORTANTE!

No instalar en locales sin ventilación natural permanente.

## 03. USOS DE LA HORNALLA

1. Identifique la perilla del robinete que controla el mechero a encender. Gire la perilla  $\frac{1}{4}$  de vuelta hasta la posición «máximo».
2. Encienda acercando el elemento encendedor, regule la llama pasando la perilla correspondiente a mínimo o máximo.
3. Una vez terminada la cocción, gire la perilla hacia la derecha a la posición «cerrado» para apagar la hornalla.

## 04. USO DEL HORNO

Encender siempre con la puerta abierta, a través del orificio que se encuentra en el frente del piso del horno.

1. Identifique la perilla del robinete que controla el horno a encender. Gire la perilla  $\frac{1}{4}$  de vuelta hasta la posición «máximo» y presione, mantenga presionada y acerque el elemento encendedor al quemador.
2. Una vez encendido, mantenga la perilla presionada por 30 segundos.
3. Suelte y verifique que la llama haya quedado encendida.

## 05. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Realice la limpieza estando el artefacto frío.

No vierta líquidos sobre el artefacto.

Retire y limpie aparte las piezas móviles del artefacto.

Limpie el artefacto con un paño humedecido y productos de limpieza adecuados.

No use lavandina y/o productos abrasivos sobre las superficies de acero inoxidable.





## 08. IMPORTANTE

Ante cualquier anomalía en el funcionamiento y/o fuga de gas, cierre la llave general y recurra a un gasista matriculado.

Las imágenes y descripciones técnicas de este catálogo son de carácter ilustrativo e informativo, no contractuales. Todos los artefactos a gas deben ser instalados y regulada su gasificación por un gasista matriculado, en el lugar de trabajo. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño de los productos sin previo aviso. ARTEFACTOS PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE.


**CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR O AL FABRICANTE POR CUALQUIER TAREA O INQUIETUD DE FUNCIONAMIENTO QUE ESTÉ FUERA DE ESTA GUÍA.**

## DIMENSIONES GENERALES




HORNO  
Fondo = 620 mm    Alto = 351 mm    Ancho = 1062 mm

## DETALLES DEL QUEMADOR



## CONEXIÓN DE GAS

ENTRADA TRASERA  
ROSCA GAS BSP  
DIÁMETRO: 1/2"



### PRESIÓN DE TRABAJO:

GAS NATURAL (I2H) : 1,76 kPa. (180 mm c.a.)  
GAS LICUADO (I3P) : 2,74 kPa. (280 mm c.a.)

## CONSUMO DE GAS EN KCAL/HR

3 HORNALLAS GRANDES	8.500 KCAL/H C/U
3 MECHEROS ESTRELLAS	9.000 KCAL/H C/U
1 MECHERO 6 VELAS (G. NATURAL)	10.100 KCAL/H C/U
1 MECHERO 6 VELAS (G. LICUADO)	9.000 KCAL/H C/U
CONSUMO TOTAL (G. NATURAL)	62.000 KCAL/H
CONSUMO TOTAL (G. LICUADO)	61.500 KCAL/H

**ARTEFACTO PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE**

Sol Real S. A.  
Matrícula 1738 - Instituto del Gas Argentino  
Garzón 3070 - Rosario (2000) Argentina  
serviciotecnico@solreal.com +54 341 4319397  
Cuit 30-50143906-8 - Industria Argentina